

Exx8 series

PICTURE MODE Default Setting / ピクチャーモード初期設定

PICTURE MODE/ピクチャーモード		HDR Video HDR映像	Dynamic ダイナミック	Standard 標準	Energy Savings 節電	Conferencing 会議室	HighBright 高輝度	Custom カスタム	
ITEM									
PICTURE 映像設定	Backlight/バックライト	78	90	78	78	78	100	78	
	Dimming Setting/ディミング設定	E328	Dynamic Backlight /ダイナミックバックライト Local Dimming /ローカルディミング	Off/オフ	Off/オフ	Dynamic Backlight /ダイナミックバックライト	Off/オフ	Off/オフ	Off/オフ
		E438/E498/E558/E658							
	Video Black Level/ビデオレベル	50	50	50	50	50	50	50	
	Noise Reduction/ノイズリダクション	Mid/中	Mid/中	Off/オフ	Low/低	Low/低	Low/低	Off/オフ	
	Ambient Light Sensing/外光センサー	Off/オフ	Off/オフ	Off/オフ	Off/オフ	Off/オフ	Off/オフ	Off/オフ	
	Gamma/ガンマ	2.2	2.2	Native /ネイティブ	2.2	2.4	2.2	Native /ネイティブ	
	Color/色の濃さ	50	50	50	50	50	50	50	
	Color Temperature/色温度	Cool (13000K)	Normal (10000K)	Normal (10000K)	Native (9300K)	Warm (7500K)	Cool (13000K)	Normal (10000K)	
	Tint/色相	0	0	0	0	0	0	0	
	Contrast/コントラスト	50	50	50	50	50	50	50	
	Sharpness/シャープネス	50	50	50	50	50	50	50	
Adaptive Contrast/アダプティブコントラスト	Low/低	Mid/中	Off/オフ	Low/低	Off/オフ	Off/オフ	Off/オフ		

AUDIO MODE/音声モード		Standard	Movie	Music	Custom
ITEM					
AUDIO 音声設定	VOLUME/音量	30	30	30	30
	BALANCE/バランス	0	0	0	0
	SURROUND/サラウンド	Off/オフ	Off/オフ	Off/オン	Off/オフ