

正誤表

このたびはNECプロジェクターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
添付の取扱説明書に誤りがありましたのでお詫びして訂正します。

取扱説明書〔詳細版〕 175～182 ページ

取扱説明書〔簡易版〕 23～30 ページ

NP-M403XJD/NP-M403WJD/NP-M353WSJD/NP-M403HJD/NP-M353HSJD

消費電力	誤	正
エコモード切り時	338W	354W
エコ1モード時	276W	292W
エコ2モード時	221W	258W

NP-M363WJD

消費電力	誤	正
エコモード切り時	316W	332W
エコ1モード時	240W	256W
エコ2モード時	205W	234W

NP-M303WSJD

消費電力	誤	正
エコモード切り時	283W	300W
エコ1モード時	218W	233W
エコ2モード時	186W	210W



7N8N6491

<简体中文> 正误表 (用户手册)

页	标题	原文	修正
v, 102, 138	[风扇模式] 需设定成 [高海拔] 的高度	1700 米	M323W+/M323X+/M283X+/M303WS+: 1700 米, 其他型号: 1200 米
141, 143, 145, 147	环境设计	操作高度: 0 至 2400 米 (在海拔约为 1700 米的地方使用本投影机时, [风扇模式] 设定成 [高海拔])	操作高度: 0 至 2400 米 (M323W+/M323X+/M283X+/M303WS+: 在海拔约为 1700 米的地方使用本投影机时, [风扇模式] 设定成 [高海拔]) (其他型号: 在海拔约为 1200 米的地方使用本投影机时, [风扇模式] 设定成 [高海拔])

<日本語> 取扱説明書 [詳細版] / [簡易版] 正誤表

ページ		場所	誤	正
詳細版	簡易版			
9, 131, 189, 190	12, 31, 32	ファンモードを「高地」へ切り替える高度	1700m	NP-M303WSJD: 1700m、その他のモデル: 1200m
176, 178, 180, 182	24, 26, 28, 30	動作環境	動作高度: 0 ~ 2400m (1700 ~ 2400m はファンモード「高地」)	動作高度: 0 ~ 2400m (NP-M303WSJD: 1700m ~ 2400m はファンモード「高地」) (その他のモデル: 1200m ~ 2400m はファンモード「高地」)

