

## OSDメニュー初期値一覧

メニュー	サブメニュー	初期値
------	--------	-----

入力		DisplayPort
----	--	-------------

映像設定	ピクチャーモード	STANDARD
	明るさ	
	バックライト	70
	明るさ	50
	ガンマ	(入力により異なります)
	色のこさ	
	色のこさ	50
	色温度	10000K
	カラーコントロール	0
	色相	50
	コントラスト	50
	シャープネス	50
	画面調節	
	カラーシステム	自動
	入力解像度	自動
	アスペクト	フル
	アドバンスト	
	オーバースキャン	(入力により異なります)
	ノイズリダクション	0
	テレシネモード	(入力により異なります)
アダプティブコントラスト	(入力により異なります)	
リセット	—	

音声設定	音量	40
	バランス	
	バランス	ステレオ、センター
	サラウンド	オフ
	イコライザー	
	高音	0
	低音	0
	音声入力	(入力により異なります)
	ラインアウト	固定
	内蔵スピーカー	オン
	音声遅延	
	音声遅延	オン
	遅延時間	0
	リセット	—

スケジュール	スケジュール設定	
	スケジュール一覧	
	休日設定	
	週末設定	
	週末	土曜、日曜
	日付/時刻設定	
	年	2000
	月	1月
	日	1
	時刻	00 : 00
	日付	
	サマータイム	オフ
	オフタイマー	オフ
	リセット	—

マルチ入力	入力信号検出	オフ
	ターミナルモード	
	VGAモード	RGB
	DisplayPortビットレート	HBR
	ビデオレベル	(入力により異なります)
	HDMI/DisplayPort モード	自動
	リセット	—

OSD	言語選択	日本語 (仕向地により異なります)
	OSD時間	30秒
	OSD位置	中央
	インフォメーションOSD	オン, 3秒
	IP/ID情報	オン
	OSD方向	ランドスケープ
	キーガイド	オン
	メモ	—
	入力名称	(入力により異なります)
	クローズドキャプション	オフ
	リセット	—

マルチディスプレイ	タイルマトリクス	
	水平モニター数	1
	垂直モニター数	1
	位置	1
	TILE COMP	しない
	許可	しない

タイトルマトリクス設定保存	共通
IDコントロール	1
リセット	—

保護設定	パワーセーブ	
	パワーセーブ	許可
	オートパワーセーブ時間設定	40秒
	クイック起動	禁止
	USBパワー・スタンバイ	禁止
	パワーセーブメッセージ	オン
	内部温度	—
	スクリーンセーバー	
	バックライト	オフ
	モーション	オフ
	サイドパネル	15
	パワーオンディレイ	
	遅延時間	0秒
	ID連動	オフ
	ALERT MAIL	オフ
	リセット	—

コントロール	ネットワーク情報	—
	LAN	
	IP設定	自動
	IPアドレス	192.168. 0. 10
	サブネットマスク	255.255.255. 0
	デフォルトゲートウェイ	0. 0. 0. 0
	DNS	自動
	優先DNSサーバー	0. 0. 0. 0
	代替DNSサーバー	0. 0. 0. 0
	パスワード変更	—
	セキュリティー	
	パスワード	0000
	SECURE MODE	オフ
	リモコンロック設定	
	モード選択	UNLOCK
	キーロック設定	
	モード選択	UNLOCK
	DDC/CI	許可
	PING	
	IPアドレス	192.168. 0. 10
	IP アドレス リセット	しない
	オートデミング	

	外光センサー	オフ
電源ランプ		
	電源ランプ	オン
	スケジュールランプ	オン
NETWORK FUNCTIONS		
	DISPLAY	オン
	MEDIA PLAYER	オン
CEC		
	CEC	オフ
	自動電源オフ	する
	オーディオレシーバー	する
	デバイス検索	—
	リセット	—

システム	モニターインフォメーション	—
	ファームウェア	—
	MACアドレス	—
	オールリセット	—