

OSDメニュー初期値一覧

メニュー	サブメニュー	初期値	
入力		DisplayPort1	
映像設定	ピクチャーモード	STANDARD	
	明るさ		
	バックライト	70	
	明るさ	50	
	ガンマ	(入力により異なります)	
	AUTO HDR SELECT	オン	
	色のこさ		
	色のこさ	0	
	色温度	10000K	
	カラーコントロール	0	
	色相	50	
	コントラスト	50	
	シャープネス	50	
	UHDアップスケーリング	オフ	
	アスペクト	フル	
	アドバンスト		
	オーバースキャン	(入力により異なります)	
	デインターレース	オン	
	テレシネモード	(入力により異なります)	
	アダプティブコントラスト	(入力により異なります)	
	回転		
	映像反転	オフ	
	OSD反転	オフ	
	SPECTRAVIEW ENGINE	オフ	
	リセット	—	
	音声設定	音量	40
		バランス	
		バランス	ステレオ、センター
		サラウンド	オフ
		イコライザー	
高音		0	
低音		0	
音声入力		(入力により異なります)	
マルチ画面音声		画面1	
ラインアウト		固定	
音声遅延			
音声遅延		オン	
遅延時間		37	
リセット		—	

スケジュール	スケジュール設定	
	スケジュール一覧	
	休日設定	
	週末設定	
	週末	土曜、日曜
	日付/時刻設定	
	年	2000
	月	1月
	日	1
	時刻	00:00
	日付	
	サマータイム	オフ
	オフタイマー	オフ
	リセット	—

マルチ入力	マルチ画面モード保持	オフ
	マルチ画面モード	
	マルチ画面	オフ
	選択画面	
	選択	画面1
	選択枠	オン
	入力選択	
	画面1	(入力により異なります)
	画面2	(入力により異なります)
	画面3	(入力により異なります)
	画面4	(入力により異なります)
	画面サイズ	マルチ画面モードの設定によります
	画面位置	マルチ画面モードの設定によります
	アスペクト	標準
	回転	オフ
	テキストティッカー	
	モード	オフ
	入力信号検出	オフ
	入力切替	通常
	ターミナルモード	
	DisplayPort	1.2
	ビットレート	HBR2
	HDMI	設定1
	ビデオレベル	(入力により異なります)
	シグナルフォーマット	自動
	リセット	—

OSD	言語選択	日本語 (仕向地により異なります)
	OSD時間	30秒
	OSD位置	X=128, Y=225
	インフォメーションOSD	オン, 3秒
	IP/ID情報	オン
	OSD透過	オフ
	OSD方向	ランドスケープ
	キーガイド	オン
	メモ	—
	入力名称	(入力により異なります)
	リセット	—

マルチディスプレイ	簡単タイルマトリクス設定	解除
	設定コピー	しない
	タイルマトリクス	
	水平モニター数	1
	垂直モニター数	1
	位置	1
	TILE COMP	しない
	許可	しない
	タイルマトリクス設定保存	共通
	IDコントロール	1
	AUTO ID/IP設定	—
	AUTO ID/IPリセット	—
	コマンド転送	オン
	リセット	—

保護設定	パワーセーブ	
	オートパワーセーブ	許可
	オートパワーセーブ時間設定	10秒
	パワーセーブメッセージ	オン
	ファン制御	
	ファン制御設定	自動
	ファンスピード	高速
	内部温度	—
	スクリーンセーバー	
	ガンマ	オフ
	バックライト	オフ
	モーション	オフ
	サイドパネル	0
	パワーオンディレイ	
	遅延時間	0秒
	ID連動	オフ
	ALERT MAIL	オフ
	INTELLI. WIRELESS DATA	オン
	リセット	—

コントロール	ネットワーク情報	—
	LAN	
	IP設定	自動
	IPアドレス	192.168. 0. 10
	サブネットマスク	255.255.255. 0
	デフォルトゲートウェイ	0. 0. 0. 0
	DNS	自動
	優先DNSサーバー	0. 0. 0. 0
	代替DNSサーバー	0. 0. 0. 0
	パスワード変更	—
	セキュリティー	
	パスワード	0000
	SECURE MODE	オフ
	リモコンロック設定	
	モード選択	UNLOCK
	キーロック設定	
	モード選択	UNLOCK
	DDC/CI	許可
	PING	
	IPアドレス	192.168. 0. 10
	IP アドレス リセット	しない
	オートデミング	
	オートブライトネス	オフ
	バックライトデミング	(本機は動作しません)
	外光センサー	オフ
	人感センサー	オフ
	電源ランプ	
	電源ランプ	オン
	スケジュールランプ	オン
	NETWORK FUNCTIONS	
	DISPLAY	ON
	COMPUTE MODULE	ON
	MEDIA PLAYER	ON
	USB	
	タッチパネル電源(動作しません)	—
	外部制御	許可
	PCソース	自動
	USB電源	自動
	CEC	
	CEC	オフ
	自動電源オフ	する
オーディオレシーバー	する	
デバイス検索	しない	
リセット	—	

オプション	オプション電源	自動
	音声	アナログ
	INTERNAL PC	
	OFF WARNING	オフ
	オートオフ	オフ
	START UP PC	しない
	FORCE QUIT	しない
	スロット2 CH設定	自動
	スロット2 CH選択	TMDS
リセット	—	

システム	モニターインフォメーション	—
	ファームウェア	—
	MACアドレス	—
	オールリセット	—