

## OSDメニュー初期値一覧

メニュー	サブメニュー	初期値
入力	入力選択	DisplayPort
	入力設定	
	入力名称	-
	自動入力切替	オフ
	アドバンスト	
	入力信号設定	
	DisplayPort	HBR2
	HDMI	設定2
	オーバースキャン	オフ
	ビデオレンジ	自動
	CEC	
	CEC	オフ
	自動電源オフ	する
	オーディオレシーバー	許可
	デバイス検索	しない
	シグナルフォーマット	自動
	サイドパネル	0
リセット	しない	

映像設定	ピクチャーモード	標準
	バックライト	(ピクチャーモードにより異なります)
	バックライトデミング	(ピクチャーモードにより異なります)
	ビデオブラックレベル	(ピクチャーモードにより異なります)
	ガンマ	(ピクチャーモードにより異なります)
	色のこさ	
	色のこさ	(ピクチャーモードにより異なります)
	色温度	(ピクチャーモードにより異なります)
	カラーコントロール	(ピクチャーモードにより異なります)
	コントラスト	(ピクチャーモードにより異なります)
	アドバンスト	
	HDR MODE	HDR(PQ): HIGH HDR(HLG): LOW SDR: OFF
	シャープネス	(ピクチャーモードにより異なります)
	アスペクト	フル
	アダプティブコントラスト	(ピクチャーモードにより異なります)
	オートデミング	
	オートブライツネス	オフ
	外光センサー	
	モード	オフ
	明るい時	
照度	70	
バックライト	70	

	暗い時	照度	30	
		バックライト	30	
		状況		
		状況	照度	-
			バックライト	-
	人感センサー	人感センサー	オフ	
		バックライト	70	
		音量	30	
		入力選択	HDMI1	
		待ち時間	5.0分	
	タイルマトリクス	タイルマトリクス		
		水平モニター数	1	
		垂直モニター数	1	
		位置	1	
		TILE COMP	禁止	
		設定反映	しない	
	リセット	リセット	しない	

音声	音声モード	標準	
	音量	(音声モードにより異なります)	
	バランス	ステレオ/モノラル	(音声モードにより異なります)
		BALANCE	(音声モードにより異なります)
		サラウンド	(音声モードにより異なります)
		イコライザー	
	高音	高音	(音声モードにより異なります)
		低音	(音声モードにより異なります)
	アドバンスト	アドバンスト	
		ラインアウト	固定
		音声遅延	
		音声遅延	オフ
		遅延時間	0
	リセット	リセット	しない

スケジュール	スケジュール情報		
	設定	1	
	電源制御	オン	
	時刻	-- : --	
	入力	----	
	日付	日付	OFF
		年	----
		月	----
	日	----	
	毎週	毎週	ON
	オフタイマー	オフタイマー	オフ
	リセット	リセット	しない

スロット	ACTIVE SLOT	OPTION
	OPTION	
	POWER CONTROL	
	電源供給	オフ
	電源ボタン	しない
	強制シャットダウン	しない
	リセット	しない
	Connection Status	-
	Power Status	-
	Module	-
	POWER SETTING	
	AUTO POWER UP	許可
	AUTO SHUTDOWN	禁止
	電源オフ遅延	60秒
	AUTO DISPLAY OFF	禁止
	OFF WARNING	許可
	COMPUTE MODULE	※
	POWER CONTROL	
	電源供給	
	電源ボタン	
	リセット	
	Connection Status	
	Power Status	
	Module	
	POWER SETTING	
	AUTO POWER UP	
	AUTO SHUTDOWN	
	電源オフ遅延	
	AUTO DISPLAY OFF	
	OFF WARNING	
	アドバンスト	
	シャットダウンシグナル	
	IR信号	
モニタ制御		
WDT		
START UP TIME		
PERIOD TIME		
スロット電源	自動	
リセット	しない	

※本機能は対応していません。

ネットワーク	ネットワーク情報	
	IP設定	自動
	IPアドレス	192.168. 0. 10 or xxx.xxx.xxx
	サブネットマスク	255.255.255. 0
	デフォルトゲートウェイ	0. 0. 0. 0

DNS	自動
優先DNSサーバー	0. 0. 0. 0
代替DNSサーバー	0. 0. 0. 0
MACアドレス	-
実行	しない
ネットワークセキュリティ	
ディスプレイ	ON
COMPUTE MODULE	※
APPLY	-
PING	
IPアドレス	192.168. 0. 10
実行	-
リセット	しない

※本機能は対応していません。

保護設定	パワーセーブ設定	
	パワーセーブ	許可
	時間設定	10秒
	モード	最大省電力
	USB	
	USB電源	自動
	パワーセーブメッセージ	オン
	温度管理	
	ファン制御	自動
	ファンスピード	高速
	ディスプレイ	-
	内部温度	-
	スロット	-
	ファン可動状態	-
	内部温度	-
	システム ファン条件	-
	OPTION	-
	COMPUTE MODULE	※
	スクリーンセーバー	
	モーション	オフ
	インターバル	10秒
	ズーム	100%
	パワーオンディレイ	
	遅延時間	0秒
	ID連動	オフ
	ID 番号	-
	起動遅延時間	-
	セキュリティ設定	
	パスワード	0000
	SECURE MODE	
	STSART-UP LOCK	OFF
	CONTROL LOCK	OFF

	パスワード変更	
	現在のパスワード	-
	新しいパスワード	-
	パスワードの確認	-
	ロック設定	
	選択	KEY & IR
	モード	UNLOCK
	電源	有効
	音量	有効
	最小音量設定	10
	最大音量設定	80
	入力	有効
	ALERT MAIL	オフ
	リセット	しない

※本機能は対応していません。

システム	モニターインフォメーション	
	MODEL	-
	SERIAL	-
	CO2削減量	-
	CO2排出量	-
	ファームウェア	-
	MACアドレス	-
	日付/時刻設定	
	年	2020
	月	1月
	日	1
	時刻	00 : 00
	日付	-
	サマータイム	
	サマータイム	オフ
	開始 月	3月
	日	第2
	時刻	02:00
	日曜日	
	終了 月	11月
	日	第1
	日曜日	
	時刻	02:00
	時差	+01:00
	外部制御	
	モニターID	1
	ID 番号	All Off
	外部制御端子	LAN
	言語選択	(仕向け地により異なります)

OSD	
OSD時間	30秒
OSD位置	X = 128, Y = 225
OSDサイズ	通常
インフォメーションOSD	オン
IP情報	オン
OSD方向	ランドスケープ
キーガイド	オン
クローン設定	
全入力信号	OFF
入力	OFF
映像設定	OFF
音声設定	OFF
スケジュール	OFF
スロット	OFF
ネットワーク	OFF
保護設定	OFF
システム	OFF
HTTP	OFF
コピー開始 USB読込	しない
コピー開始 USB書込	しない
電源ランプ	オン
ファームウェア更新	-
リセット	しない
オールリセット	
リセット	しない