

OSD (On Screen Display) メニューの「ポートレート」表示時のお願い

本機は縦型（ポートレート）設置したとき見やすいようにOSDメニューを表示することができます。
表示設定はOSDメニューを開き、「システム」→「OSD」→「OSD方向」→「ポートレート」を選択します。

お知らせ

「ランドスケープ」と「ポートレート」時では表示されるメニューや表示される場所が異なります。
「ランドスケープ」ではすべてのメニューが表示されますが、「ポートレート」は一部メニューの表示となります。
「ランドスケープ」で各設定をおこなってから、「ポートレート」に変更することをおすすめします。

【「ポートレート」時の表示メニュー】

「ポートレート」で表示されるメニューは以下となります。

映像設定	セットアップ	スケジュール	スロット	モニター情報
ピクチャーモード	自動入力切替	スケジュール情報	ACTIVE SLOT	モニターインフォメーション
バックライト	CEC	オフタイマー	OPTION* ³	温度管理
ビデオブラックレベル	音声モード	リセット	POWER CONTROL	
外光センサー* ¹	ネットワーク情報		COMPUTE MODULE* ⁴	
人感センサー* ²	外部制御端子		POWER CONTROL	
	セキュリティ設定		スロット電源	
	ロック設定			
	OSD方向			
	日付/時刻設定			
	サマータイム			
	言語選択			
	電源ランプ			
	リセット			

「ランドスケープ」で表示される場所
メインメニュー

入力	自動入力切替
入力 アドバンスト	CEC
音声設定	音声モード
ネットワーク	ネットワーク情報
システム 外部制御	外部制御端子
保護設定	セキュリティ設定
保護設定	ロック設定
システム OSD	OSD方向
システム OSD	日付/時刻設定
システム OSD	サマータイム
システム	言語選択
システム	電源ランプ
システム	リセット

「ランドスケープ」で表示される場所
メインメニュー

システム	モニターインフォメーション
保護設定	温度管理

*¹ MEシリーズは別売のリモートコントロールキットのセンサーユニット接続時のみ設定できます。

*² 別売のリモートコントロールキットのセンサーユニット接続時のみ設定できます。

*³ 対応するオプションボードが装着されているときのみ設定できます。

*⁴ 本機は対応していません。

【「ランドスケープ」時に設定ができるメニュー】

青字は「ランドスケープ」時のみ表示されるメニューです。

「ポートレート」では表示されず設定ができなくなるため、「ランドスケープ」で設定してください。

お知らせ

ファームウェアのバージョンによっては表示されないメニューがあります。

入力	映像設定	音声設定	スケジュール	スロット
入力選択 入力設定 入力名称 自動入力切替 アドバンスト 入力信号設定 DisplayPort HDMI Media Player オーバースキャン ビデオレンジ CEC シグナルフォーマット サイドパネル リセット	ピクチャーモード バックライト バックライトデミング ビデオブラックレベル ガンマ 色のこさ コントラスト アドバンスト HDR MODE シャープネス アスペクト アダプティブコントラスト オートデミング オートブライツネス 外光センサー* ¹ 人感センサー* ² タイルマトリクス リセット	音声モード 音量 バランス イコライザー アドバンスト ラインアウト 音声遅延 内蔵スピーカー リセット	スケジュール情報 オフタイマー リセット	ACTIVE SLOT OPTION* ³ POWER CONTROL POWER SETTING COMPUTE MODULE* ⁴ POWER CONTROL POWER SETTING アドバンスト スロット電源 リセット
ネットワーク	保護設定	システム		
ネットワーク情報 ネットワークセキュリティ PING リセット	パワーセーブ設定 温度管理 スクリーンセーバー パワーオンディレイ セキュリティ設定 ロック設定 ALERT MAIL リセット	モニターインフォメーション 日付/時刻設定 サマータイム 外部制御 モニターID グループID 外部制御端子 言語選択 OSD OSD時間 OSD位置 OSDサイズ インフォメーションOSD IP情報 OSD方向 キーガイド クローン設定 電源ランプ ミュート設定 ファームウェア更新 リセット オールリセット		

*¹ MEシリーズは別売のリモートコントロールキットのセンサーユニット接続時のみ設定できます。

*² 別売のリモートコントロールキットのセンサーユニット接続時のみ設定できます。

*³ 対応するオプションボードが装着されているときのみ設定できます。

*⁴ 本機は対応していません。