

ワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤ SB-06WC をお買い上げいただいたお客様へ

このたびは、弊社ワイヤレスディスプレイ・メディアプレーヤ SB-06WC をお買い上げいただきありがとうございます。
製品に添付されている取扱説明書に下記のような誤記がありますので、お詫びして訂正いたします。

・正誤表

頁	項目	誤	正
3	無線LANユニットの対応地域・対応国	無線 LAN ユニットの対応地域・対応国については、当社のホームページをご覧ください。対応していない地域や国で使用すると、その国の電波法違反となりますので十分注意してください。 URL: http://www.nec-display.com/jp/support/projector/others/wlan.html	無線 LAN ユニットの対応地域・対応国については、当社のホームページをご覧ください。対応していない地域や国で使用すると、その国の電波法違反となりますので十分注意してください。 URL: http://www.nec-display.com/dl/jp/dp/sb06wc/index.html
6	SB-06WC インジケータ	インテル® WiDi機能時: ・緑色点灯: インテル® WiDi接続中(通信中) ・緑色点滅: インテル® WiDi接続準備中 ・橙色点灯: インテル® WiDi接続待機中 (接続準備完了)	インテル® WiDi機能時: ・緑色点灯: インテル® WiDi接続中(通信中) ・橙色点灯: インテル® WiDi接続待機中
6	無線LANユニット インジケータ	・青色点灯: インテル® WiDi接続中 ・青色点滅: インテル® WiDi接続中 (データ転送中)/接続待機中	・青色点滅: インテル® WiDi接続中/接続待機中
24	ローバンド幅モード	[設定内容] 1)無効: ローバンド幅モードにします。 2)有効: ローバンド幅モードにしません。	[設定内容] 1)有効: ローバンド幅モードにします。 2)無効: ローバンド幅モードにしません。
25	SDコンテンツアップデート	コピー時間は10Mバイト当たり3分程度です。	コピー時間は100Mバイト当たり30秒程度です。
25	映像切替タイプ	クロスフェードを選択した場合、動画と動画の切替はフェードアウト後にフェードインとなります。 	クロスフェードを選択した場合、動画と動画の切替は切替タイプ「なし」となります。 
29	ファームウェア・アップデート	本製品のファームウェアを当社のホームページからダウンロードします。 URL: http://www.nec-display.com/jp/support.html	本製品のファームウェアを当社のホームページからダウンロードします。 URL: http://www.nec-display.com/dl/jp/dp/sb06wc/index.html
34	無線LANユニットの対応地域・対応国	無線LANユニット NP02LM2は日本国内向けです。他の国では使用できません。	無線 LAN ユニットの対応地域・対応国については、当社のホームページをご覧ください。対応していない地域や国で使用すると、その国の電波法違反となりますので十分注意してください。 URL: http://www.nec-display.com/dl/jp/dp/sb06wc/index.html
35	メディアプレーヤの対応フォーマット	JPEG: 最大解像度: 4000x4000 dot PNG : 最大解像度: 4000x4000 dot BMP : 最大解像度: 4000x4000 dot	JPEG: 最大解像度: 2048x2048 dot PNG : 最大解像度: 2048x2048 dot BMP : サポート対象外

・追加機能:新たに下記の機能が追加されました。

3-3-1. インテル® WiDi の設定

項目	設定内容
プッシュボタン接続	無線接続する場合に、プッシュボタン接続を許可するかしないかを設定します。 工場出荷時の設定は「許可する」です。 [設定内容] 1)許可する 2)許可しない