

## ご注意

テストパターンを表示してフォーカス調整を行う際は、「高輝度モード」にして行うことをおすすめします。

4K HDR 信号を投写する前に、ダイナミックコントラストをオフにしてください。ダイナミックコントラストをオンにしていると、正常に投写されないことがあります。  
ダイナミックコントラストは、メニュー→「調整」→「詳細設定」を選択してください。

HDMI 入力端子に 4K HDR 信号を入力した状態で入力信号切り替え操作を頻繁に行うと、誤動作を生じることがあります。

4K HDR 信号を投写しているとき、絵柄によっては画面がちらつく場合があります。

レンズシフトの水平方向で画面位置調整を行う際、目的の位置からずれてしまうことがあります。目的の位置からずれてしまった場合は、レンズシフトダイヤルを反対側に回して目的の位置になるように調整してください。

オンスクリーンメニューの「MEMC」は、「Motion Estimation Motion Compensation」の略です。

